

VÁŠ ROX

ROX 8.0

Art. 39009

FUNKCE

- Rychlost
- Frekvence šlapání
- Puls
- Výška
- Teplota
- Připojení k PC
- Paměť pro 7 jízd

Kompletní balení obsahuje:



Základnu pro připojení k PC
SIGMA DATA CENTER
možno doobjednat (bez funkce LOG)



Vysílač rychlosti
pro kolo 1+2



Vysílač frekvence
otáček šlapání



Hrudní pás

DISPLEY




- Dobře viditelný displej
- Funkce Zoom pro hlavní části

PAMĚŤ



- Možnost uložení detailů 7 jízd
- Uložení všech celkových hodnot již od fáze zahřátí

63 FUNKCÍ



ROX 9.0

Art. 39010

FUNKCE

- Rychlost
- Frekvence šlapání
- Puls
- Výška
- Teplota
- Připojení k PC
- Paměť pro 7 jízd
- Kapacita paměti až 78 hod
- Nastavení úseků cesty

Kompletní balení obsahuje:



Základna pro připojení k PC



SIGMA DATA CENTER



Vysílač rychlosti pro kolo 1+2




Vysílač frekvence otáček šlapání



Hrudní pás

MOŽNOST PŘIZPŮSOBIT SI DISPLEJ - VOLBA OBLÍBENÉ FUNKCE A + B



- Možnost nastavení pomocí PC nebo na samotném počítači
- Ze 49 funkcí je možné vybrat 10 funkcí najednou, například
Oblíbené funkce A = MTB
Oblíbené funkce B = silniční kolo

KNIHA JÍZD/ZÁZNAM JÍZD (POUZE ROX 9.0)



- Nahrávání volitelných intervalů 5-10-20 nebo 30 s.
- Kapacita až 78 hod v závislosti na zvoleném intervalu
- Nastavení úseků cesty k označení jednotlivých míst v průběhu cesty
- Stiskněte log tlačítko (horní tlačítko) pro start/ukončení nahrávání a pro nastavení úseků cesty

PŘEHLED FUNKCÍ

POPIS FUNKCÍ	ROX 9.0		ROX 8.0	
	ROX 9.0	ROX 8.0	ROX 9.0	ROX 8.0
7 funkcí pro jízdu na kole				
→ Aktuální rychlost	✓	✓		
→ Průměrná rychlost	✓	✓		
→ Maximální rychlost	✓	✓		
→ Denní kilometry	✓	✓		
→ Srovnání aktuální a průměrné rychlosti	✓	✓		
→ Programovatelný časovač vpřed	✓	✓		
→ Programovatelný časovač vzad	✓	✓		
3 funkce frekvence otáček šlapání				
→ Aktuální frekvence otáček šlapání	✓	✓		
→ Průměrná frekvence otáček šlapání	✓	✓		
→ Maximální frekvence otáček šlapání	✓	✓		
7 funkcí času				
→ Doba jízdy	✓	✓		
→ Datum	✓	✓		
→ Čas	✓	✓		
→ Stopky	✓	✓		
→ Odpočítávací měřič	✓	✓		
→ Alarm	✓	✓		
→ Režim 12/24 hod	✓	✓		
9 funkcí tepové frekvence (TF)				
→ Aktuální puls	✓	✓		
→ Průměrný puls	✓	✓		
→ Maximální puls	✓	✓		
→ Zóny TF (číslo)	3	3		
→ Akustický alarm při změně zóny TF	✓	✓		
→ Puls v % maximální TF	✓	✓		
→ Grafické zobrazení zón TF	✓	✓		
→ Kalorie	✓	✓		
→ Čas v zónách TF v minutách	✓	✓		
6 funkcí měření výšky				
→ Aktuální výška	✓	✓		
→ Aktuální sklon	✓	✓		
→ Aktuální stupeň stoupání/klesání	✓	✓		
→ Kalibrace pomocí aktuální nadmořské výšky	✓	✓		
→ Kalibrace pomocí 3 počátečních nadmořských výšek	✓	✓		
→ Kalibrace pomocí tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře	✓	✓		
9 funkcí při stoupání				
→ Denní stoupání	✓	✓		
→ Maximální denní nadmořská výška	✓	✓		
→ Denní kilometry	✓	✓		
→ Doba jízdy	✓	✓		
→ Průměrná rychlost	✓	✓		
→ Míra stoupání m/min	✓	✓		
→ Maximální rychlost stoupání	✓	✓		
→ Průměrný sklon stoupání	✓	✓		
→ Maximální sklon stoupání	✓	✓		
8 funkcí při klesání				
→ Denní klesání	✓	✓		
→ Denní kilometry	✓	✓		
→ Doba jízdy	✓	✓		
→ Průměrná rychlost	✓	✓		
→ Míra klesání m/min	✓	✓		
→ Maximální míra klesání	✓	✓		
→ Průměrný sklon klesání	✓	✓		
→ Maximální sklon klesání	✓	✓		
2 oblíbené funkce				
→ Oblíbené funkce A (výběr z 10 funkcí)	✓	✓		
→ Oblíbené funkce B (výběr z 10 funkcí)	✓	✓		
10 celkových hodnot				
→ Celková vzdálenost kolo 1/2/1+2	✓	✓		
→ Celkový čas jízdy kolo 1/2/1+2	✓	✓		
→ Celková nastoupaná výška kolo 1/2/1+2	✓	✓		
→ Maximální výška kolo 1/2	✓	✓		
→ Celková vzdálenost stoupání kolo 1/2/1+2	✓	✓		
→ Celkový čas stoupání kolo 1/2/1+2	✓	✓		
→ Celkové převýšení klesání kolo 1/2/1+2	✓	✓		
→ Celková vzdálenost klesání kolo 1/2/1+2	✓	✓		
→ Celkový čas klesání kolo 1/2/1+2	✓	✓		
→ Celkové kalorie kolo 1/2/1+2	✓	✓		
3 funkce teploty				
→ Aktuální teplota	✓	✓		
→ Minimální teplota	✓	✓		
→ Maximální teplota	✓	✓		
10 funkcí PC rozhraní/paměti				
→ PC rozhraní	✓	✓		
→ Přenos pomocí USB	✓	✓		
→ Základna pro připojení k PC	✓	opt.		
→ Nastavení přenosu do cyklopočítače	✓	✓		
→ Paměť pro 7 jízd	✓	✓		
→ Samostatná kniha jízd	✓			
→ Kapacita paměti (přibližně v hod)	78			
→ Volitelný interval ukládání (5-10-20-30 sekund)	✓			
→ Ukazatel zbývajících času vybraného intervalu	✓			
→ Úseky cesty	✓			
11 základních funkcí				
→ Volitelný jazyk (číslo)	5	5		
→ Volitelný průměr 2 kol	✓	✓		
→ Automatické rozpoznání druhého kola	✓	✓		
→ Automatický start/stop	✓	✓		
→ Podsvícení displeje	✓	✓		
→ Zobrazení stavu baterie	✓	✓		
→ Zapnutí/vypnutí alarmu	✓	✓		
→ Nastavitelná hlasitost alarmu	✓	✓		
→ Vodotěsnost	✓	✓		
→ Držák na řídítka a představec	✓	✓		
→ Uchování paměti při výměně baterie (celkové paměti a nastavení)	✓	✓		
Software DATA CENTER				
→ Individuální analýza paměti	✓	✓		
→ Porovnání 2 individuálních pamětí	✓	✓		
→ Sumarizace celkových hodnot	✓	✓		
→ Nastavení počítače přes PC	✓	✓		
→ Zjištění stavu baterie počítače a vysílače	✓	✓		
→ Manažer synchronizace	✓	✓		
→ Tisk všech analýz	✓	✓		
→ Funkce poznámky	✓	✓		
→ Grafická analýza ujeté trasy (log)	✓	✓		
→ Analýza rozdělení zón TF	✓	✓		
→ Analýza jednotlivých zón (log)	✓	✓		
→ Kapacita paměti displeje a zbývajících čas	✓	✓		